

BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ – LISTE DER KOMPATIBLEN

WECHSELRICHTER – V1.5



[DE] BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatible Wechselrichterliste

[IT] Liste der Mindestkonfigurationen und der mit der BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatiblen Wechselrichter

[ES] Liste der mit der Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatiblen Wechselrichter

[FR] Liste der mit der BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatiblen

Wechselrichter **[CS]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste der kompatiblen Wechselrichter

Wechselrichter		Modulanzahl			Mindest-Firmware-Version					
					[DE] Mindest-Firmware-Version / [IT] Versione firmware minima / [ES] Versión mínima del firmware / [FR] Version minimale du micrologiciel / [CS] Minimální Verze Firmware					
					Einzel-Turm			Parallelschaltung		
					[DE] Einzelturm / [IT] Torre singola / [ES] Torre única / [FR] Tour simple / [CS] Jeden Věžový			[DE] Parallelschaltung / [IT] connessione parallela / [ES] conexión paralela / [FR] Connexion parallèle / [CS] Růpřehendus		
Wechselrichter		HVBHVM+HVS+			Batteriebox		Wechselrichter		Batteriebox	
					HVB	HVM+ / HVS+			HVB	HVM+ / HVS+
KOSTAL	Plenticore Plus (G2)	3-10	3-8	2-5	2,15	1,28,0	1.28.0	2,15	1.28.0	1.28.0
	Plenticore BI xx/26 (G2)	3-10	3-8	2-5	2.15	1,28,0	1.28.0	2,15	1.28.0	1.28.0
	Plenticore G3	3-10	3-8	2-5	3.04	1,28,0	1,28,0	3,04	1.28.0	1.28.0
	Plenticore MP G3	3-10	3-8	2-5	3,04	1,28,0	1.28.0	3,04	1.28.0	1.28.0
GoodWe	ET G2	/	4-8	2-5	ARM 13	n/a	1.28.0	ARM 13	n/a	1.28.0
	UND (15-30 kW)*	/	4-8	2-5	ARM 09	n/a	1.28.0	ARM 09	n/a	1.28.0
	* Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel mit dem ET (15-30 kW) verbunden sind, kann die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.									
	* [DE] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel mit ET (15-30 kW) verbunden sind, kann die BYD-Kombinatorbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den örtlichen Vorschriften).									
	* [IT] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel mit dem ET (15-30 kW) verbunden sind, kann die BYD-Kombinatorbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den lokalen Vorschriften) vorgenommen werden.									
	* [ES] Hinweis: Wenn die HVS+/HVM+-Batterien parallel zum ET (15-30 kW) geschaltet werden, kann die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den lokalen Vorschriften).									
* [FR] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel zum ET (15-30 kW) geschaltet werden, ist die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT VERFÜGBAR und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.										
* [CS] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel an den ET-Wechselrichter (15-30 kW) angeschlossen sind, kann der BYD-Anschlusskasten (Modell: CBH-40A) nicht verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.										
Solis*	S6-EH3P(3-10)K-H-EU	/	3-8	2-5	V01-1B	n/a	1.28.0	V01-1B	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(5-10)K2-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(12-20)K-H	/	3-8	2-5	ARM: 0208	n/a	1.28.0	ARM: 0208	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1,28,0	V02-08	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(12-20)K-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1,28,0	V02-08	n/a	1.28.0
	* Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien wie oben aufgeführt parallel zu den Solis-Wechselrichtern geschaltet werden, kann die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.									
* [DE] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel mit den oben aufgeführten Solis-Wechselrichtern verbunden sind, kann die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den lokalen Vorschriften).										
* [IT] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien wie oben beschrieben parallel mit den Solis-Wechselrichtern verbunden sind, kann die BYD-Kombinatorbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den lokalen Vorschriften).										
* [ES] Hinweis: Wenn die HVS+/HVM+-Batterien wie oben beschrieben parallel zu den Solis-Wechselrichtern geschaltet werden, darf die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den lokalen Vorschriften).										
* [FR] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel zu den oben genannten Solis-Wechselrichtern angeschlossen werden, ist die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT VERFÜGBAR und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.										
* [CS] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel an die oben genannten Solis-Wechselrichter angeschlossen sind, kann der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) nicht verwendet werden, und der Anschluss muss von einem Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.										
Fronius	Verto 15.0-20.0 Plus*	4-10	4-8	2-5	1,39,5-1	1,29,0	1.29.0	1.39.5-1	1.29.0	1.29.0
	Verto 25.0-33.0 Plus*	4-10	4-8	2-5	1,39,5-1	1,29,0	1.29.0	1.39.5-1	1.29.0	1.29.0
	Symo GEN24 Plus	/	4-8	2-5	1.39.5-1	n/a	1,29,0	1.39.5-1	n/a	1.29.0
	Primo GEN24 Plus	/	4-7	2-3	1.39.5-1	n/a	1.29.0	1.39.5-1	n/a	1.29.0
* Hinweis: Wenn HVB-Batterien parallel mit dem Verto Plus verbunden sind, kann die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.										
* [DE] Hinweis: Wenn HVB-Batterien parallel mit dem Verto Plus verbunden sind, kann die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den örtlichen Vorschriften).										



BYD Company Limited
www.bydenergy.com
Globaler Vertrieb: batteryboxgrp@byd.com
Globaler Service: bboxeservice1@fdbatt.com

Battery-Box EU-Servicepartner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Servicepartner Alps
Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

erhältlich bei solarplaza.at

BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ – LISTE DER KOMPATIBLEN WECHSELRICHTER – V1.5



[DE] BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatible Wechselrichterliste

[IT] Liste der Mindestkonfigurationen und der mit der BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatiblen Wechselrichter

[ES] Liste der mit der Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatiblen Wechselrichter

[FR] Liste der mit der BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatiblen

Wechselrichter **[CS]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste der kompatiblen

Wechselrichter

* **[IT] Hinweis:** Wenn HVB-Batterien parallel mit dem Verto Plus verbunden sind, kann die BYD-Kombinatorbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den lokalen Vorschriften).

* **[ES] Hinweis:** Wenn HVB-Batterien parallel zum Verto Plus angeschlossen werden, kann die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den lokalen Vorschriften).

* **[FR] Hinweis:** Wenn HVB-Batterien parallel zum Verto Plus angeschlossen werden, ist die BYD-Verteilerbox (Modell: CBH-40A) NICHT VERFÜGBAR und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.

* **[CS] Hinweis:** Wenn HVB-Batterien parallel zum Verto Plus angeschlossen sind, kann der BYD-Anschlusskasten (Modell: CBH-40A) nicht verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.

Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; das HVB-System darf NICHT parallel zu einem HVM+- oder HVS+-System geschaltet werden; das HVM+-System darf ebenfalls NICHT parallel zu einem HVS+-System geschaltet werden; jeder parallel geschaltete Turm erfordert die gleiche Modulanzahl.

[DE] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen an die Parallelschaltung: Es dürfen maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; ein HVB-System kann NICHT mit einem HVM+/HVS+-System kombiniert werden; ein HVM+-System kann NICHT mit einem HVS+-System kombiniert werden; jeder parallel geschaltete Turm benötigt die gleiche Modulanzahl.

[IT] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen an die Parallelschaltung: Es dürfen maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; Das HVB-System darf NICHT mit einem HVM+/HVS+-System kombiniert werden; Das HVM+-System darf NICHT mit einem HVS+-System kombiniert werden; Jeder parallel geschaltete Turm benötigt die gleiche Anzahl an Modulen.

[ES] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Voraussetzungen für den Parallelanschluss: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; Das HVB-System kann NICHT parallel zum HVM+/HVS+-System geschaltet werden; Das HVM+-System kann NICHT parallel zum HVS+-System geschaltet werden; Jeder parallel geschaltete Turm benötigt die gleiche Anzahl an Modulen pro Turm.

[FR] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware-Version auf der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; das HVB-System DARF NICHT parallel zu den Systemen HVM+ oder HVS+ geschaltet werden; das HVM+-System DARF ebenfalls NICHT parallel zum HVS+-System geschaltet werden; jeder parallel geschaltete Turm benötigt die gleiche Anzahl an Modulen.

[CS] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen an die Verkabelung: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; das HVB-System darf NICHT parallel zum HVM+- oder HVS+-System geschaltet werden; das HVM+-System darf NICHT parallel zum HVS+-System geschaltet werden; jeder parallel geschaltete Turm muss die gleiche Anzahl an Modulen aufweisen.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

[DE] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte berücksichtigen Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

[IT] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

[ES] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

[FR] Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version des Dokuments, die auf unseren Websites verfügbar sein wird.

[CS] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments, die auf unseren Websites verfügbar ist.



[HU] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ – Liste der kompatiblen Wechselrichter

[RO] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[PL] Liste kompatibler Wechselrichter mit BYD-Energiespeichern HVB, HVM+ und HVS+

[NL] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[SV] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[EL] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter



[HU] Wechselrichter [RO] Invertor [PL] Falownik [NL] Omvormer [SV] Växelriktare [EL] Μετατροπέας		[HU] Anzahl der Module [RO] Anzähl der Module [PL] Anzähl der Module [NL] Anzähl der Module [SV] Anzähl der Module [EL] Anzähl der Einheiten			[HU] Minimale Firmware-Version [RO] Minimale Firmware-Version / [PL] Minimale Firmware-Version / [NL] Minimale Firmware-Version / [SV] Minimale Firmware-Version / [EL] Minimale Firmware-Version					
					[HU] Einzelne Türme [RO] Einzelner Turm / [PL] Einzelner Turm / [NL] Einzelner Turm / [SV] Einzelne Turmanlage / [EL] Einzelner Turm			[HU] Párhuzamos Csatlakoztatás [RO] Conexiune Paralelă / [PL] Połączenie równoległe / [NL] Parallele Verbinding / [SV] Parallellkoppling / [EL] Παράλληλη Σύνδεση		
					Wechselrichter	Batteriebox		Wechselrichter	Batteriebox	
						HVB	HVM+ / HVS+		HVB	HVM+ / HVS+
KOSTAL	Plenticore Plus (G2)	3-10	3-8	2-5	2,15	1,28,0	1,28,0	2,15	1.28.0	1.28.0
	Plenticore BI xx/26 (G2)	3-10	3-8	2-5	2.15	1,28,0	1.28.0	2,15	1.28.0	1.28.0
	Plenticore G3	3-10	3-8	2-5	3.04	1,28,0	1.28.0	3,04	1.28.0	1.28.0
	Plenticore MP G3	3-10	3-8	2-5	3,04	1,28,0	1.28.0	3,04	1.28.0	1.28.0
GoodWe	ET G2	/	4-8	2-5	ARM 13	n/a	1.28.0	ARM 13	n/a	1.28.0
	ET (15-30 kW)*	/	4-8	2-5	ARM 09	n/a	1.28.0	ARM 09	n/a	1.28.0
	* [HU] Hinweis: Wenn die HVS+/HVM+-Batterien parallel an den ET-Wechselrichter (15-30 kW) angeschlossen sind, darf die BYD-Anschlussdose (Typ: CBH-40A) NICHT VERWENDET WERDEN, und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.									
	* [RO] Hinweis: Wenn die HVS+/HVM+-Batterien parallel zum ET (15-30 kW) angeschlossen sind, kann die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.									
Solis*	S6-EH3P(3-10)K-H-EU	/	3-8	2-5	V01-1B	n/a	1.28.0	V01-1B	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(5-10)K2-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(12-20)K-H	/	3-8	2-5	ARM: 0208	n/a	1.28.0	ARM: 0208	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
Fronius	S6-EH3P(12-20)K-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
	* [HU] Hinweis: Wenn die HVS+/HVM+-Akkus parallel an die oben aufgeführten Solis-Wechselrichter angeschlossen sind, darf die BYD-Anschlussdose (Typ: CBH-40A) NICHT VERWENDET WERDEN, und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.									
	* [RO] Hinweis: Wenn die HVS+/HVM+-Batterien parallel zu den oben aufgeführten Solis-Wechselrichtern geschaltet sind, darf der BYD-Anschlusskasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.									
	* [PL] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel zu den oben genannten Solis-Wechselrichtern geschaltet sind, darf die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.									
Verto	Verto 15.0-20.0 Plus*	4-10	4-8	2-5	1,39,5-1	1,29,0	1.29.0	1.39.5-1	1.29.0	1.29.0
	Verto 25.0-33.0 Plus*	4-10	4-8	2-5	1,39,5-1	1,29,0	1.29.0	1.39.5-1	1.29.0	1.29.0
	Symo GEN24 Plus	/	4-8	2-5	1.39.5-1	n/a	1,29,0	1.39.5-1	n/a	1.29.0
	Primo GEN24 Plus	/	4-7	2-3	1.39.5-1	n/a	1.29.0	1.39.5-1	n/a	1.29.0
Fronius	* [HU] Hinweis: Wenn die HVB-Batterien parallel an das Verto Plus angeschlossen sind, kann die BYD-Anschlussbox (Typ: CBH-40A) NICHT VERWENDET WERDEN, und die Verkabelung muss vom Installateur durchgeführt werden (gemäß den örtlichen Vorschriften).									
	* [RO] Hinweis: Wenn die HVB-Batterien parallel an das Verto Plus angeschlossen sind, kann die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.									



BYD Company Limited
www.bydenery.com
Globaler Vertrieb: batteryboxgrp@byd.com
Globaler Service: bboxeservice1@fdbatt.com

Battery-Box EU-Servicepartner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Servicepartner Alps
Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

erhältlich bei solarplaza.at

[HU] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ – Liste der kompatiblen Wechselrichter

[RO] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[PL] Liste kompatibler Wechselrichter mit BYD-Energiespeichern HVB, HVM+ und HVS+

[NL] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[SV] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[EL] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter



- | |
|--|
| <p>* [PL] Hinweis: Wenn HVB-Batterien parallel zum Modell Verto Plus geschaltet sind, darf die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.</p> <p>* [NL] Hinweis: Wenn HVB-Batterien parallel an das Verto Plus angeschlossen sind, darf die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.</p> <p>* [SV] Hinweis: Wenn HVB-Batterien parallel an den Verto Plus angeschlossen sind, darf die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.</p> <p>* [EL] Hinweis: Wenn HVB-Batterien parallel zum Verto Plus angeschlossen sind, darf die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.</p> |
|--|

[HU] Hinweis:

- Installieren Sie immer die aktuellste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; das HVB-System darf NICHT parallel mit einem HVM+- oder HVS+-System verbunden werden; das HVM+-System darf NICHT parallel mit dem HVS+-System verbunden werden; Jeder Turm, der parallel angeschlossen wird, muss über die gleiche Anzahl an Modulen verfügen.

[RO] Hinweis:

- Installieren Sie immer das neueste Firmware-Update auf der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel angeschlossen werden; das HVB-System kann NICHT parallel zu HVM+- oder HVS+-Systemen angeschlossen werden; das HVM+-System kann NICHT parallel zum HVS+-System angeschlossen werden; jeder parallel angeschlossene Turm muss über die gleiche Anzahl an Modulen verfügen.

[PL] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware im Energiespeicher!
- Anforderungen für die Parallelschaltung: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden. Das HVB-System darf NICHT parallel mit dem HVM+- oder HVS+-System geschaltet werden. Das HVM+-System darf NICHT parallel mit dem HVS+-System geschaltet werden. Jeder parallel geschaltete Turm muss die gleiche Anzahl an Modulen aufweisen.

[NL] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Voraussetzungen für den Parallelanschluss: Maximal drei Batteriesysteme können parallel angeschlossen werden; das HVB-System darf NICHT parallel mit dem HVM+- oder HVS+-System angeschlossen werden; das HVM+-System darf ebenfalls nicht parallel mit dem HVS+-System angeschlossen werden; jeder parallel angeschlossene Turm muss die gleiche Anzahl an Modulen enthalten.

[SV] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Maximal drei Batteriesysteme können parallel geschaltet werden; das HVB-System darf NICHT parallel mit HVM+ oder HVS+ geschaltet werden; HVM+ darf NICHT parallel mit HVS+ geschaltet werden; jeder parallel geschaltete Turm muss die gleiche Anzahl an Modulen aufweisen.

[EL] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen für die Parallelschaltung: Maximal drei Batteriesysteme können parallel geschaltet werden; das HVB-System kann NICHT parallel zu den Systemen HVM+ oder HVS+ geschaltet werden; das HVM+-System kann ebenfalls NICHT parallel zum System HVS+; jeder parallel geschaltete Turm erfordert die gleiche Anzahl an Einheiten.

[HU] Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die aktuellste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

[RO] Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die aktuellste Version dieses Dokuments, die auf unseren Websites verfügbar ist.

[PL] Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments, die auf unserer Website verfügbar ist.

[NL] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

[SV] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments, die auf unseren Websites verfügbar ist.

[EL] Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του εγγράφου που είναι διαθέσιμη στους ιστότοπούς μας.



BYD Company Limited
www.bydenery.com
Globaler Vertrieb: batteryboxgrp@byd.com
Globaler Service: bboxeservice1@fdbatt.com

Battery-Box EU-Servicepartner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Servicepartner Alps
Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

erhältlich bei solarplaza.at

[FI] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ – LISTE DER KOMPATIBLEN WECHSELRICHTER

[ET] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[BG] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter [SK]

BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter [HR] BYD

Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[SL] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter



[FI] Inverteri [ET] Wechselrichter [BG] Инвертор [SK] Menič [HR] Inverter [SL] Inverter		[FI] Anzahl der Module [ET] Anzahl der Module [BG] Anzahl der Module [SK] Anzahl der Module [HR] Anzahl der Module [SL] Anzahl der Module			[FI] Mindest-Firmware-Version					
					[ET] Mindest-Firmware-Version / [BG] Минимална Версия на Фърмуера / [SK] Minimálna Verzia Firmvéru / [HR] Minimalna Verzija Firmwarea / [SL] Minimalna Različica Firmware-a					
					[FI] Einzelner Turm [ET] Einzelner Turm / [BG] Единична Кула / [SK] Jednotlivá Veža / [HR] Jedan Toranj / [SL] En stolp			[FI] Parallelverbindung [ET] Parallelverbindung / [BG] Паралелно Съвързване / [SK] Paralelná Verbiňovanie / [HR] Paralelna Verbiňivanje / [SL] Paralelna Verbiňivanje		
					Wechselrichter	Batteriebox		Wechselrichter	Batteriebox	
		HVB	HVM+	HVS+		HVB	HVM+ / HVS+		HVB	HVM+ / HVS+
KOSTAL	Plenticore Plus (G2)	3-10	3-8	2-5	2,15	1,28,0	1.28.0	2,15	1.28.0	1.28.0
	Plenticore BI xx/26 (G2)	3-10	3-8	2-5	2,15	1,28,0	1.28.0	2,15	1.28.0	1.28.0
	Plenticore G3	3-10	3-8	2-5	3,04	1,28,0	1.28.0	3,04	1.28.0	1.28.0
	Plenticore MP G3	3-10	3-8	2-5	3,04	1,28,0	1.28.0	3,04	1.28.0	1.28.0
GoodWe	ET G2	/	4-8	2-5	ARM 13	n/a	1.28.0	ARM 13	n/a	1.28.0
	ET (15-30 kW)*	/	4-8	2-5	ARM 09	n/a	1.28.0	ARM 09	n/a	1.28.0
	* [FI] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel mit einem ET-Wechselrichter (15-30 kW) geschaltet sind, DARF die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.									
	* [ET] Hinweis: Wenn die HVS+/HVM+-Batterien parallel mit einem ET-Wechselrichter (15-30 kW) verbunden sind, DARF der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.									
Solis*	S6-EH3P(3-10)K-H-EU	/	3-8	2-5	V01-1B	n/a	1.28.0	V01-1B	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(5-10)K2-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(12-20)K-H	/	3-8	2-5	ARM: 0208	n/a	1.28.0	ARM: 0208	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
Fronius	S6-EH3P(12-20)K-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
	* [FI] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel zu den oben aufgeführten Solis-Wechselrichtern geschaltet sind, DARF die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.									
	* [ET] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel zu den oben aufgeführten Solis-Wechselrichtern geschaltet sind, DARF die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.									
	* [BG] Hinweis: Wenn die HVS+/HVM+-Batterien parallel zu den oben aufgeführten Solis-Wechselrichtern geschaltet sind, darf der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.									
Fronius	Verto 15.0-20.0 Plus*	4-10	4-8	2-5	1,39,5-1	1,29,0	1.29.0	1.39.5-1	1.29.0	1.29.0
	Verto 25.0-33.0 Plus*	4-10	4-8	2-5	1,39,5-1	1,29,0	1.29.0	1.39.5-1	1.29.0	1.29.0
	Symo GEN24 Plus	/	4-8	2-5	1.39.5-1	n/a	1,29,0	1.39.5-1	n/a	1.29.0
	Primo GEN24 Plus	/	4-7	2-3	1.39.5-1	n/a	1.29.0	1.39.5-1	n/a	1.29.0
		* [FI] Hinweis: Wenn HVB-Batterien parallel zum Verto Plus-Gerät geschaltet sind, DARF die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.								
		* [ET] Hinweis: Wenn die HVB-Batterien parallel zum Verto Plus geschaltet sind, DARF die BYD-Verteilerbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) vorgenommen werden.								



BYD Company Limited
www.bydenergy.com
Globaler Vertrieb: batteryboxgrp@byd.com
Globaler Service: bboxeservice1@fdbatt.com

Battery-Box EU-Servicepartner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Servicepartner Alps
Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

erhältlich bei solarplaza.at

[FI] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ – LISTE DER KOMPATIBLEN WECHSELRICHTER

[ET] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[BG] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter [SK]

BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter [HR] BYD

Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[SL] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter



- | |
|---|
| <p>* [BG] Hinweis: Wenn die HVB-Batterien parallel an Verto Plus angeschlossen sind, darf der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.</p> <p>* [SK] Hinweis: Wenn die HVB-Batterien parallel an Verto Plus angeschlossen sind, darf der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.</p> <p>* [HR] Hinweis: Wenn die HVB-Batterien parallel an Verto Plus angeschlossen sind, darf der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur durchgeführt werden (gemäß den örtlichen Vorschriften).</p> <p>* [SL] Hinweis: Wenn die HVB-Batterien parallel zum Verto Plus angeschlossen sind, darf der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss von einem Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.</p> |
|---|

[FI] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel angeschlossen werden; Das HVB-System kann NICHT parallel zu einem HVM+- oder HVS+-System angeschlossen werden; das HVM+-System kann ebenfalls NICHT parallel zu einem HVS+-System angeschlossen werden; jeder parallel geschaltete Turm muss die gleiche Anzahl an Modulen aufweisen.

[ET] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf dem Battery-Box-Gerät!
- Anforderungen an die Parallelschaltung: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; das HVB-System darf NICHT parallel mit dem HVM+- oder dem HVS+-System geschaltet werden; Das HVM+-System darf ebenfalls nicht parallel mit dem HVS+-System verbunden werden; jeder parallel geschaltete Turm muss die gleiche Anzahl an Modulen enthalten.

[BG] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware-Version der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Maximal drei Batteriesysteme können parallel geschaltet werden; ein HVB-System darf NICHT parallel mit einem HVM+- oder HVS+-System verbunden werden; ein HVM+-System darf ebenfalls NICHT parallel mit einem HVS+-System verbunden werden; Jede parallel geschaltete Batterie erfordert die gleiche Anzahl an Modulen.

[SK] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel angeschlossen werden; das HVB-System DARF NICHT parallel mit einem HVM+- oder HVS+-System verbunden werden; das HVM+-System DARF NICHT parallel mit einem HVS+-System verbunden werden; jeder parallel angeschlossene Turm muss die gleiche Anzahl an Modulen enthalten.

[HR] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Maximal drei Batteriesysteme können parallel geschaltet werden; das HVB-System DARF NICHT parallel zu einem HVM+- oder HVS+-System geschaltet werden; das HVM+-System DARF NICHT parallel zu einem HVS+-System geschaltet werden; jeder parallel geschaltete Turm erfordert die gleiche Anzahl an Modulen.

[SL] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen für die Parallelschaltung: Maximal drei Batteriesysteme können parallel geschaltet werden; das HVB-System DARF NICHT parallel mit einem HVM+- oder HVS+-System geschaltet werden; das HVM+-System DARF NICHT parallel mit einem HVS+-System geschaltet werden; jeder parallel geschaltete Turm muss die gleiche Anzahl an Modulen aufweisen.

[FI] Die Informationen in diesem Dokument können ohne gesonderte Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version des Dokuments, die auf unseren Webseiten verfügbar ist.

[ET] Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version des Dokuments, die auf unseren Webseiten verfügbar ist.

[BG] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments, die auf unseren Websites verfügbar ist.

[SK] Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments, die auf unseren Webseiten verfügbar ist.

[HR] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments, die auf unseren Webseiten verfügbar ist.

[SL] Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Webseiten.



[SR] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[LT] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter [SQ] BYD

Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter [UK] BYD

Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter



[SR] Инвертер [LT] Keitiklis [SQ] Inverter [UK] Інвертор		[SR] Anzahl der Module [LT] Anzahl der Module [SQ] Anzahl der Module [UK] Anzahl der Module			[SR] Mindestversion der Firmware [LT] Minimale Firmware-Version / [SQ] Minimale Firmware-Version / [UK] Minimale Firmware-Version					
					[SR] Ein Turm [LT] Ein Turm / [SQ] Ein Turm / [UK] Ein Turm			[SR] Parallele Verbindung [LT] Parallele Verbindung / [SQ] Parallele Verbindung / [UK] Parallele Verbindung		
					Wechselrichter	Batteriebox		Wechselrichter	Batteriebox	
						HVB	HVM+ / HVS+		HVB	HVM+ / HVS+
KOSTAL	Plenticore Plus (G2)	3-10	3-8	2-5	2,15	1,28,0	1.28.0	2,15	1.28.0	1.28.0
	Plenticore BI xx/26 (G2)	3-10	3-8	2-5	2,15	1,28,0	1.28.0	2,15	1.28.0	1.28.0
	Plenticore G3	3-10	3-8	2-5	3,04	1,28,0	1.28.0	3,04	1.28.0	1.28.0
	Plenticore MP G3	3-10	3-8	2-5	3,04	1,28,0	1.28.0	3,04	1.28.0	1.28.0
GoodWe	ET G2	/	4-8	2-5	ARM 13	n/a	1.28.0	ARM 13	n/a	1.28.0
	ET (15-30 kW)*	/	4-8	2-5	ARM 09	n/a	1.28.0	ARM 09	n/a	1.28.0
	* [SR] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel an einen ET-Wechselrichter (15-30 kW) angeschlossen sind, darf der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur durchgeführt werden (gemäß den örtlichen Vorschriften).									
	* [LT] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel an einen ET-Wechselrichter (15-30 kW) angeschlossen werden, darf die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss von einem Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.									
Solis*	S6-EH3P(3-10)K-H-EU	/	3-8	2-5	V01-1B	n/a	1.28.0	V01-1B	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(5-10)K2-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(12-20)K-H	/	3-8	2-5	ARM: 0208	n/a	1.28.0	ARM: 0208	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1,28,0	V02-08	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(12-20)K-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1,28,0	V02-08	n/a	1.28.0
	* [SR] Hinweis: Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel zu den oben genannten Solis-Wechselrichtern angeschlossen sind, darf der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur durchgeführt werden (gemäß den örtlichen Vorschriften).									
Fronius	Verto 15.0-20.0 Plus*	4-10	4-8	2-5	1,39,5-1	1,29,0	1.29.0	1.39.5-1	1.29.0	1.29.0
	Verto 25.0-33.0 Plus*	4-10	4-8	2-5	1,39,5-1	1,29,0	1.29.0	1.39.5-1	1.29.0	1.29.0
	Symo GEN24 Plus	/	4-8	2-5	1.39.5-1	n/a	1,29,0	1.39.5-1	n/a	1.29.0
	Primo GEN24 Plus	/	4-7	2-3	1.39.5-1	n/a	1.29.0	1.39.5-1	n/a	1.29.0
	* [SR] Hinweis: Wenn HVB-Batterien parallel an den Verto Plus-Wechselrichter angeschlossen sind, kann der BYD-Verteilerkasten (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur durchgeführt werden (gemäß den örtlichen Vorschriften).									
	* [LT] Hinweis: Wenn HVB-Batterien parallel an den Verto Plus angeschlossen werden, darf die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss von einem Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.									
	* [SQ] Hinweis: Wenn die HVB-Batterien parallel an das Verto Plus angeschlossen werden, darf die BYD-Anschlussbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss vom Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.									
	* [UK] Hinweis: Wenn die HVB-Batterien parallel an Verto Plus angeschlossen sind, darf die BYD-Kombinationsbox (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden, und die Verkabelung muss von einem Installateur (gemäß den örtlichen Vorschriften) durchgeführt werden.									



BYD Company Limited
www.bydenergy.com
Globaler Vertrieb: batteryboxgrp@byd.com
Globaler Service: bboxeservice1@fdbatt.com

Battery-Box EU-Servicepartner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Servicepartner Alps
Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

erhältlich bei solarplaza.at

[SR] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter

[LT] BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter **[SQ]**

BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter **[UK]** BYD

Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Liste kompatibler Wechselrichter



[SR] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware-Version auf der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Maximal drei Batteriesysteme können parallel geschaltet werden; HVB-Systeme dürfen NICHT parallel zu HVM+- oder HVS+-Systemen geschaltet werden; HVM+-Systeme dürfen ebenfalls NICHT parallel mit einem HVS+-System verbunden werden; Jeder parallel geschaltete Strang muss die gleiche Anzahl an Modulen aufweisen.

[LT] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware-Version auf der Battery-Box!
- Anforderungen für den Parallelanschluss: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; Ein HVB-System DARF NICHT parallel zu einem HVM+- oder HVS+-System geschaltet werden; Ein HVM+-System DARF NICHT parallel zu einem HVS+-System geschaltet werden; Jeder parallel geschaltete Turm muss über die gleiche Anzahl an Modulen verfügen.

[SQ] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware-Version auf der Battery-Box!
- Hinweise zur Parallelschaltung: Maximal drei Batteriesysteme können parallel geschaltet werden; das HVB-System darf NICHT parallel zum HVM+- oder HVS+-System geschaltet werden; das HVM+-System darf ebenfalls NICHT parallel zum HVS+-System geschaltet werden; Jedes parallel geschaltete System benötigt die gleiche Anzahl an Modulen.

[UK] Hinweis:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware-Version auf der Battery-Box!
- Anforderungen an die Parallelschaltung: Es können maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; das HVB-System DARF NICHT parallel zu den Systemen HVM+ oder HVS+ geschaltet werden; das HVM+-System DARF EBENFALLS NICHT parallel zum HVS+-System geschaltet werden; jede parallel geschaltete Batterie muss die gleiche Anzahl an Modulen aufweisen.

[SR] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments, die auf unserer Website verfügbar ist.

[LT] Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unserer Website.

[SQ] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

[UK] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die neueste Version dieses Dokuments, die auf unseren Websites verfügbar ist.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen



BYD Company Limited
www.bydenergy.com
Globaler Vertrieb: batteryboxgrp@byd.com
Globaler Service: bboxeservice1@fdbatt.com

Battery-Box EU-Servicepartner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Servicepartner Alps
Power Pty Ltd
www.alppower.com.au
service@alppower.com.au

erhältlich bei solarplaza.at