


CS2000AWF 4-30 R-S/R-T



6721905171.aa.RO

CS2000AWF 10 R-S	7 738 602 669	5
CS2000AWF 10 R-S	7.738.602.280	5
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 668	5
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 279	5
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 281	9
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 670	9
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 671	9
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 282	9
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 672	9
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 283	9
CS2000AWF 12 R-T	7 738 602 673	13
CS2000AWF 12 R-T	7.738.602.284	13
CS2000AWF 14 R-T	7 738 602 285	13
CS2000AWF 14 R-T	7 738 602 674	13
CS2000AWF 16 R-T	7 738 602 286	13
CS2000AWF 16 R-T	7 738 602 675	13
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 287	17
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 676	17
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 677	17
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 288	17
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 678	17
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 289	17
CS2000AWF 30 R-T	7 738 602 290	17
CS2000AWF 30 R-T	7 738 602 679	17
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 277	21
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 666	21
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 667	21
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 278	21

Ersatzteilliste




6721905174.aa.RO

CS2000AWF 10 R-S
CS2000AWF 8 R-S

7738602669 7738602280
7738602668 7738602279

2024/04	7	6721872897
---------	---	------------

Ersatzteilliste




6721905174.aa.RO

CS2000AWF 10 R-S
CS2000AWF 8 R-S

7738602669 7738602280
7738602668 7738602279

	Beschreibung		CS2000AWF 10 R-S	CS2000AWF 8 R-S																	Anmerkungen
49	Hebel	8 738 215 330	■	■																	
50	Seitenwand	8 738 215 326	■	■																	
51	Klemme (Temperatursensor)	8 738 215 278	■	■																	
52	Fernbedienung	8 738 215 274	■	■																	
53	Kompletter Controller	8 738 215 437	■	■																	
54	Halter	8 738 215 349	■	■																	
55	Verbindungsstück	8 738 215 360	■	■																	
56	Dichtung	8 738 215 374	■	■																	
57	Kühlkörper	8 738 215 378	■	■																	
58	Modulplatine	8 738 215 254	■	■																	
59	Hauptplatine	8 738 215 256	■	■																	
60	Montageplatte	8 738 215 300	■	■																	
61	Kompletter Controller	8 738 215 434	■	■																	
62	Clip	8 738 215 277	■	■																	
63	Isolierung	8 738 215 286	■	■																	
64	Halterung	8 738 215 312	■	■																	
65	Hydraulikmodul komplett	8 738 215 252	■	■																	
66	Stecker	8 738 215 442	■	■																	
67	Gummimanschette	8 738 215 371	■	■																	
68	Kappe	8 738 215 372	■	■																	
69	Gummibasis	8 738 215 368	■	■																	
70	Komplette obere Abdeckung	8 738 215 342	■	■																	
71	Montagehalterung	8 738 215 333	■	■																	
72	Raumtemperatursensor T4	8 738 215 222	■	■																	
73	Temperatursensor (Rohr) T3	8 738 215 224	■	■																	
74	Temperatursensor (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367	■	■																	
75	Temperatursensor (Rohr) T2/T3B	8 738 215 225	■	■																	
76	Temperatursensor T5	8 738 215 226	■	■																	
77	Temperatursensor (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	■	■																	
78	Temperatursensor TP	8 738 215 230	■	■																	
79	Ansaugrohr, komplett	8 738 215 400	■	■																	
80	Magnetventil	8 738 215 238	■	■																	
81	Druckschalter	8 738 215 267	■	■																	
82	Flachventil	8 738 215 341	■	■																	
83	Abdeckung	8 738 215 291	■	■																	
84	Kap	8 738 215 289	■	■																	
CS2000AWF 10 R-S		7738602669	7738602280																		
CS2000AWF 8 R-S		7738602668	7738602279																		

Ersatzteilliste




6721905175.aa.RO

CS2000AWF 12 R-S
CS2000AWF 14 R-S
CS2000AWF 16 R-S

7738602281 7738602670
7738602671 7738602282
7738602672 7738602283

	Beschreibung		CS2000AWF 12 R-S	CS2000AWF 14 R-S	CS2000AWF 16 R-S															Anmerkungen
1	Raster	8 738 215 449	■	■	■															
2	Seitenwand (rechts)	8 738 215 331	■	■	■															
3	Lauftrad	8 738 215 234	■	■	■															
4	Bürstenloser Gleichstrommotor	8 738 215 216	■	■	■															
5	Halterung (Motor)	8 738 215 338	■	■	■															
6	Verdampfer	8 738 215 426	■	■	■															
7	Unterer Bereich	8 738 215 350	■	■	■															
8	Stecker	8 738 215 373	■	■	■															
9	Ablaufschlauch	8 738 215 281	■	■	■															
10	Trennwand	8 738 215 352	■	■	■															
11	Kompressor	8 738 215 221	■	■	■															
12	Heizband (Kompressor)	8 738 215 272	■	■	■															
13	4-Wege-Ventil, komplett	8 738 215 236	■	■	■															
14	4-Wege-Ventil	8 738 215 246	■	■	■															
15	Drucksensor (H-YL)	8 738 214 395	■	■	■															
16	Druckschalter	8 738 215 445	■	■	■															
17	Verbindungskabel	8 738 215 408	■	■	■															
18	Hydraulikmodul komplett	8 738 215 320	■	■	■															
19	Hose	8 738 215 279	■	■	■															
20	Hose	8 738 215 285	■	■	■															
21	Trennwand	8 738 215 322	■	■	■															
22	Bracket (Plattenwärmetauscher)	8 738 215 366	■	■	■															
23	Auslassrohr komplett	8 738 215 397	■	■	■															
24	Auslassventil	8 738 215 240	■	■	■															
25	Ausdehnungsgefäß	8 738 215 249	■	■	■															
26	Durchflussschalter	8 738 215 264	■	■	■															
27	Pump	8 738 215 270	■	■	■															
28	Heizband	8 738 215 446	■	■	■															
29	Dichtung	8 738 215 370	■	■	■															
30	Wärmetauscher komplett	8 738 215 421	■	■	■															
31	Hülse (Temperatursensor)	8 738 215 386	■	■	■															
32	Dichtung	8 738 215 369	■	■	■															
33	Ansaugrohr, komplett	8 738 215 398	■	■	■															
34	Plattenwärmetauscher	8 738 215 250	■	■	■															
35	Heizband	8 738 215 447	■	■	■															
36	Auslassrohr komplett	8 738 215 388	■	■	■															
37	Überdruckventil	8 738 215 237	■	■	■															
38	Unterstützung	8 738 215 325	■	■	■															
39	Befestigungsplatte	8 738 215 292	■	■	■															
40	Bracket (Plattenwärmetauscher)	8 738 215 363	■	■	■															
41	Montagehalterung	8 738 215 332	■	■	■															
42	Filter	8 738 215 248	■	■	■															
43	Ergänzendes Expansionsventil	8 738 215 406	■	■	■															
44	Expansionsventil	8 738 215 243	■	■	■															
45	Reservoir	8 738 215 390	■	■	■															
46	Trennzeichen	8 738 215 413	■	■	■															
47	Rohr	8.738.215.384	■	■	■															
48	Rohr	8 738 215 383	■	■	■															
CS2000AWF 12 R-S			7738602281 7738602670																	
CS2000AWF 14 R-S			7738602671 7738602282																	
CS2000AWF 16 R-S			7738602672 7738602283																	

Ersatzteilliste




6721905175.aa.RO

CS2000AWF 12 R-S
CS2000AWF 14 R-S
CS2000AWF 16 R-S

7738602281 7738602670
7738602671 7738602282
7738602672 7738602283

|--|

Ersatzteilliste




6721905176.aa.RO

CS2000AWF 12 R-T
CS2000AWF 14 R-T
CS2000AWF 16 R-T

7738602673 7738602284
7738602285 7738602674
7738602286 7738602675

	Beschreibung		CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 16 R-T																Anmerkungen
1	Raster	8 738 215 449	■	■	■																
2	Seitenwand (rechts)	8 738 215 331	■	■	■																
3	Lauftrad	8 738 215 234	■	■	■																
4	Bürstenloser Gleichstrommotor	8 738 215 216	■	■	■																
5	Halterung (Motor)	8 738 215 338	■	■	■																
6	Verdampfer	8 738 215 426	■	■	■																
7	Unteres Bedienfeld	8 738 215 350	■	■	■																
8	Stecker	8 738 215 373	■	■	■																
9	Ablaufschlauch	8 738 215 281	■	■	■																
10	Trennwand	8 738 215 351	■	■	■																
11	Kompressor	8 738 215 221	■	■	■																
12	Heizband (Kompressor)	8 738 215 272	■	■	■																
13	4-Wege-Ventil, komplett	8 738 215 236	■	■	■																
14	4-Wege-Ventil	8 738 215 246	■	■	■																
15	Drucksensor (H-YL)	8 738 214 395	■	■	■																
16	Druckschalter	8 738 215 445	■	■	■																
17	Verbindungskabel	8 738 215 408	■	■	■																
18	Hydraulikmodul komplett	8 738 215 320	■	■	■																
19	Hose	8 738 215 279	■	■	■																
20	Hose	8 738 215 285	■	■	■																
21	Trennwand	8 738 215 322	■	■	■																
22	Bracket (Plattenwärmetauscher)	8 738 215 366	■	■	■																
23	Auslassrohr komplett	8 738 215 397	■	■	■																
24	Auslassventil	8 738 215 240	■	■	■																
25	Ausdehnungsgefäß	8 738 215 249	■	■	■																
26	Durchflussschalter	8 738 215 264	■	■	■																
27	Pump	8 738 215 270	■	■	■																
28	Heizband	8 738 215 446	■	■	■																
29	Dichtung	8 738 215 370	■	■	■																
30	Wärmetauscher komplett	8 738 215 421	■	■	■																
31	Hülse (Temperatursensor)	8 738 215 386	■	■	■																
32	Dichtung	8 738 215 369	■	■	■																
33	Ansaugrohr, komplett	8 738 215 398	■	■	■																
34	Plattenwärmetauscher	8 738 215 250	■	■	■																
35	Heizband	8 738 215 447	■	■	■																
36	Auslassrohr komplett	8 738 215 388	■	■	■																
37	Überdruckventil	8 738 215 237	■	■	■																
38	Unterstützung	8 738 215 325	■	■	■																
39	Befestigungsplatte	8 738 215 292	■	■	■																
40	Bracket (Plattenwärmetauscher)	8 738 215 363	■	■	■																
41	Montagehalterung	8 738 215 332	■	■	■																
42	Filter	8 738 215 248	■	■	■																
43	Ergänzendes Expansionsventil	8 738 215 406	■	■	■																
44	Expansionsventil	8 738 215 243	■	■	■																
45	Reservoir	8 738 215 390	■	■	■																
46	Trennzeichen	8 738 215 413	■	■	■																
47	Frontplatte	8 738 215 355	■	■	■																
48	Seitenwand rechts	8 738 215 359	■	■	■																
CS2000AWF 12 R-T		7738602673	7738602284																		
CS2000AWF 14 R-T		7738602285	7738602674																		
CS2000AWF 16 R-T		7738602286	7738602675																		

Ersatzteilliste







6721905176.aa.RO

CS2000AWF 12 R-T
CS2000AWF 14 R-T
CS2000AWF 16 R-T

7738602673 7738602284
7738602285 7738602674
7738602286 7738602675

	Beschreibung		CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 16 R-T															Anmerkungen
49	Halterung (Kompressor)	8 738 215 339	■	■	■															
50	Seitenwand (rechts, hinten)	8 738 215 337	■	■	■															
51	Aufgang	8 738 215 330	■	■	■															
52	Seitenleiste	8 738 215 326	■	■	■															
53	Clip (Temperatursensor)	8 738 215 278	■	■	■															
54	Fernbedienung	8 738 215 274	■	■	■															
55	Kompletter Controller	8 738 215 430	■	■	■															
56	Montageplatte	8 738 215 301	■	■	■															
57	Holder	8.738.215.346	■	■	■															
58	Seal	8.738.215.375	■	■	■															
59	Kühlkörper	8 738 215 379	■	■	■															
60	Montageplatte	8 738 215 347	■	■	■															
61	Leiterplatte (PCB) EMV	8 738 215 258	■	■	■															
62	PCB (Kompressor)	8 738 215 261	■	■	■															
63	Filter	8 738 215 427	■	■	■															
64	Hauptplatine	8 738 215 263	■	■	■															
65	Reaktanzspule	8 738 215 438	■	■	■															
66	Kompletter Controller	8 738 215 433	■	■	■															
67	Clip	8.738.215.277	■	■	■															
68	Isolierung	8 738 215 286	■	■	■															
69	Support	8 738 215 312	■	■	■															
70	Hydraulikmodul komplett	8 738 215 252	■	■	■															
71	Connector	8 738 215 441	■	■	■															
72	Gummibasis	8 738 215 367	■	■	■															
73	Gummimanschette	8 738 215 371	■	■	■															
74	Kap	8.738.215.372	■	■	■															
75	Komplette Abdeckung	8 738 215 342	■	■	■															
76	Montagehalterung	8 738 215 333	■	■	■															
77	Raumtemperatursensor T4	8 738 215 222	■	■	■															
78	Temperatursensor (Rohr) T3	8 738 215 224	■	■	■															
79	Temperatursensor (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367	■	■	■															
80	Temperatursensor (Rohr) T2/T3B	8 738 215 225	■	■	■															
81	Temperatursensor T5	8 738 215 226	■	■	■															
82	Temperatursensor (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	■	■	■															
83	Temperatursensor TP	8 738 215 230	■	■	■															
84	Ansaugrohr, komplett	8 738 215 401	■	■	■															
85	Magnetventil	8 738 215 238	■	■	■															
86	Druckschalter	8 738 215 267	■	■	■															
87	Drosselspulenbox	8 738 215 432	■	■	■															
88	Gehäuse	8 738 215 299	■	■	■															
89	Coil	8 738 215 440	■	■	■															
90	Flachventil	8 738 215 341	■	■	■															
91	Kap	8.738.215.289	■	■	■															
CS2000AWF 12 R-T		7738602673	7738602284																	
CS2000AWF 14 R-T		7738602285	7738602674																	
CS2000AWF 16 R-T		7738602286	7738602675																	

Ersatzteilliste



6721905179.ab.RO





CS2000AWF 18 R-T
CS2000AWF 22 R-T
CS2000AWF 26 R-T
CS2000AWF 30 R-T

7738602287
7738602677
7738602678
7738602290

7738602676
7738602288
7738602289
7738602679

	Beschreibung		CS2000AWF 18 R-T	CS2000AWF 22 R-T	CS2000AWF 26 R-T	CS2000AWF 30 R-T														Anmerkungen
1	Tank	8 738 215 392	■	■	■	■														
2	Tank	8.738.215.415	■	■	■	■														
3	Steuergerät	8 738 215 431	■	■	■	■														
4	Hauptplatine	8 738 215 262	■	■	■	■														
5	Hydraulikmodul, komplett	8 738 215 252	■	■	■	■														
6	Connector	8 738 215 443	■	■	■	■														
7	Clip	8 738 215 290	■	■	■	■														
8	Montageplatte	8 738 215 306	■	■	■	■														
9	Coil	8 738 215 439	■	■	■	■														
10	Unterstützung	8 738 215 311	■	■	■	■														
11	EMV-Leiterplatte (PCB)	8 738 215 259	■	■	■	■														
12	Cover	8 738 215 334	■	■	■	■														
13	Leiterplatte (PCB) (Kompressor)	8 738 215 260	■	■	■	■														
14	Holder	8.738.215.340	■	■	■	■														
15	Kühlkörper	8 738 215 380	■	■	■	■														
16	Aufgang	8 738 215 283	■	■	■	■														
17	Seitenleiste rechts	8 738 215 451	■	■	■	■														
18	Kap	8.738.215.344	■	■	■	■														
19	Heizband (Kompressor)	8 738 215 273	■	■	■	■														
20	Kompressor	8 738 215 220	■	■	■	■														
21	Grundfläche	8 738 215 316	■	■	■	■														
22	Expansionsventil, komplett	8 738 215 394	■	■	■	■														
23	Expansionsventil	8 738 215 244	■	■	■	■														
24	Manometer	8 738 215 448	■	■	■	■														
25	Unterstützung	8 738 215 305	■	■	■	■														
26	Ansaugrohr, komplett	8 738 215 393	■	■	■	■														
27	Druckschalter	8 738 215 267	■	■	■	■														
28	Magnetventil	8 738 215 239	■	■	■	■														
29	Pump	8 738 215 269	■	■	■	■														
30	Unterstützung	8 738 215 317	■	■	■	■														
31	Hose	8 738 215 280	■	■	■	■														
32	Überdruckventil	8 738 215 237	■	■	■	■														
33	Plattenwärmetauscher, komplett	8 738 215 251	■	■	■	■														
34	Heizband	8 738 215 447	■	■	■	■														
35	Dichtung	8 738 215 369	■	■	■	■														
36	Hülse (Temperatursensor)	8 738 215 386	■	■	■	■														
37	Mutter (Kupfer)	8 738 215 410	■	■	■	■														
38	Plattenwärmetauscher	8 738 215 418	■	■	■	■														
39	Plattenwärmetauscher	8 738 215 417	■	■	■	■														
40	Unterstützung	8 738 215 315	■	■	■	■														
41	Unterstützung	8 738 215 318	■	■	■	■														
42	4-Wege-Ventil, komplett	8 738 215 235	■	■	■	■														
43	Druckschalter	8 738 215 444	■	■	■	■														
44	4-Wege-Ventil, komplett	8 738 215 407	■	■	■	■														
45	Drucksensor (H-YL)	8 738 214 395	■	■	■	■														
46	Verbindungskabel	8 738 215 409	■	■	■	■														
47	Filter	8 738 215 248	■	■	■	■														
48	Fernbedienung	8 738 215 274	■	■	■	■														
CS2000AWF 18 R-T		7738602287	7738602676																	
CS2000AWF 22 R-T		7738602677	7738602288																	
CS2000AWF 26 R-T		7738602678	7738602289																	
CS2000AWF 30 R-T		7738602290	7738602679																	

Ersatzteilliste



6721905179.ab.RO


CS2000AWF 18 R-T
CS2000AWF 22 R-T
CS2000AWF 26 R-T
CS2000AWF 30 R-T

7738602287
7738602677
7738602678
7738602290

7738602676
7738602288
7738602289
7738602679

	Beschreibung		CS2000AWF 18 R-T	CS2000AWF 22 R-T	CS2000AWF 26 R-T	CS2000AWF 30 R-T													Anmerkungen
49	Auslassrohr komplett	8 738 215 391	■	■	■	■													
50	Heizband	8 738 215 446	■	■	■	■													
51	Auslassventil	8 738 215 240	■	■	■	■													
52	Unterstützung	8 738 215 314	■	■	■	■													
53	Seitenleiste	8 738 215 313	■	■	■	■													
54	Durchflussschalter	8 738 215 266	■	■	■	■													
55	Gas-Flüssigkeits-Abscheider	8 738 215 414	■	■	■	■													
56	Auslassrohr	8 738 215 385	■	■	■	■													
57	Ausdehnungsgefäß	8 738 215 249	■	■	■	■													
58	Verdampfer	8 738 215 423	■	■	■	■													
59	Klemme (Temperatursensor)	8 738 215 276	■	■	■	■													
60	Unterstützung	8 738 215 310	■	■	■	■													
61	Verdampfer	8 738 215 422	■	■	■	■													
62	Temperatursensor (Rohr) T2/T3B	8 738 215 225	■	■	■	■													
63	Temperatursensor (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	■	■	■	■													
64	Temperatursensor (Rohr)	8 738 215 223	■	■	■	■													
65	Raumtemperatursensor T4	8 738 215 222	■	■	■	■													
66	Temperatursensor	8 738 215 227	■	■	■	■													
67	Oberes Feld	8.738.215.298	■	■	■	■													
68	Unterstützung	8 738 215 328	■	■	■	■													
69	Unterstützung	8 738 215 309	■	■	■	■													
70	Unterstützung	8 738 215 308	■	■	■	■													
71	Trennwand	8 738 215 307	■	■	■	■													
72	Titelseite	8 738 215 291	■	■	■	■													
73	Halterung (Motor)	8 738 215 329	■	■	■	■													
74	Bürstenloser Gleichstrommotor	8 738 215 215	■	■	■	■													
75	Brace	8 738 215 296	■	■	■	■													
76	Lauftrad	8 738 215 233	■	■	■	■													
77	Frontplatte	8 738 215 297	■	■	■	■													
78	Tabelle	8 738 215 287	■	■	■	■													
79	Temperatursensor T5	8 738 215 226	■	■	■	■													
CS2000AWF 18 R-T		7738602287	7738602676																
CS2000AWF 22 R-T		7738602677	7738602288																
CS2000AWF 26 R-T		7738602678	7738602289																
CS2000AWF 30 R-T		7738602290	7738602679																

Ersatzteilliste




6721905173.aa.RO

CS2000AWF 4 R-S
CS2000AWF 6 R-S

7738602277 7738602666
7738602667 7738602278

[illegible]

Ersatzteilliste



6721905173.aa.RO

CS2000AWF 4 R-S
CS2000AWF 6 R-S

7738602277 7738602666
7738602667 7738602278

	Beschreibung		CS2000AWF 4 R-S	CS2000AWF 6 R-S																	Anmerkungen
49	Dichtung	8 738 215 374	■	■																	
50	Kühlkörper	8 738 215 378	■	■																	
51	Modulplatine	8 738 215 255	■	■																	
52	Hauptplatine	8 738 215 256	■	■																	
53	Anschluss	8 738 215 442	■	■																	
54	Clip	8 738 215 458	■	■																	
55	Isolierung	8 738 215 286	■	■																	
56	Kompletter Controller	8 738 215 435	■	■																	
57	Clip	8 738 215 277	■	■																	
58	Isolierung	8 738 215 286	■	■																	
59	Halter	8 738 215 348	■	■																	
60	Hydraulikmodul komplett	8 738 215 252	■	■																	
61	Abdeckung	8 738 215 291	■	■																	
62	Flachventil	8 738 215 341	■	■																	
63	Komplette obere Abdeckung	8 738 215 343	■	■																	
64	Raumtemperatursensor T4	8 738 215 222	■	■																	
65	Temperatursensor (Rohr) T3	8 738 215 224	■	■																	
66	Temperatursensor (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367	■	■																	
67	Temperatursensor (Rohr) T2/T3B	8 738 215 225	■	■																	
68	Temperatursensor T5	8 738 215 226	■	■																	
69	Temperatursensor (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	■	■																	
70	Temperatursensor TP	8 738 215 230	■	■																	
71	Ansaugrohr, komplett	8 738 215 399	■	■																	
72	Magnetventil	8 738 215 238	■	■																	
73	Druckschalter	8 738 215 267	■	■																	
74	Seitenwand (links)	8 738 215 295	■	■																	
75	Hebel	8 738 215 282	■	■																	
76	Seitenwand	8 738 215 321	■	■																	
77	Halterung (Plattenwärmetauscher)	8 738 215 362	■	■																	
78	Halterung (Plattenwärmetauscher)	8 738 215 364	■	■																	
79	Kappe	8 738 215 289	■	■																	
80	Frontplatte	8 738 215 450	■	■																	
CS2000AWF 4 R-S		7738602277	7738602666																		
CS2000AWF 6 R-S		7738602667	7738602278																		



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany