



ENERG
енергия · ενεργεια



AT 1500 / 3 bar
7735500142



273 W

1476 L

2015

812/2013

AT 1500 / 3 BAR

7735500142

Soweit dies das Produkt betrifft, basieren die folgenden Angaben auf den Anforderungen der Technischen Verordnung des Kabinetts der Minister der Ukraine vom 14.08.2019 Nr. 740 und der Verordnung des Ministeriums für Regionalentwicklung vom 19.04.2019 Nr. 100.

Soweit dies auf das Produkt anwendbar ist, basieren die folgenden Angaben auf den Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013.

Soweit dies für dieses Produkt gilt, basieren die folgenden Angaben auf den Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013.

Die folgenden Angaben basieren auf den Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013, soweit diese für das Produkt gelten. Die nachstehend aufgeführten Angaben basieren auf den Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013, soweit diese auf das Produkt anwendbar sind.

Sofern für das Produkt anwendbar, basieren die nachstehenden Angaben auf den Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013.

Sofern anwendbar, basieren die folgenden Informationen zum Produkt auf den Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013. Soweit auf das Produkt anwendbar, basieren die folgenden Angaben auf den Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013.

Sofern die folgenden Angaben für das Produkt gelten, basieren sie auf den Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013.

Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung	Wärmeverluste (S)	Speichervolumen (V)
Energieeffizienzklasse der Warmwasserbereitung	Wärmeverlust bei der Warmwassererhaltung (S)	Speichervolumen (V)
Energieeffizienzklasse der Warmwasserbereitung	Eigenverlust (S)	Speichervolumen (V)
Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung	Wärmeverlust (S)	Speichervolumen (V)
Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung	Dauerhafte Wärmeverluste des Warmwasserspeichers (S)	Speicherinhalt (V)
Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung	Spontane Wärmeverluste (S)	Fassungsvermögen (V)
Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung	Wärmespeicherverlust (S)	Speichervolumen (V)
Energieeffizienzklasse beim Erwärmen von Wasser	Wärmeverlust (S)	Speichervolumen (V)
Energieeffizienzklasse beim Erwärmen von Wasser	Dauerverlust (S)	Speichervolumen (V)
C	272,5 W	1476,0 l

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zur Entsorgung und/oder Verwertung sind in der Installations- und Betriebsanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Betriebsanleitung.

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zum Recycling und/oder zur Entsorgung finden Sie in der Montage- und Betriebsanleitung. Lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zum Recycling und/oder zur Entsorgung sind in den Installations- und Betriebsanleitungen beschrieben. Lesen Sie die Installations- und Betriebsanleitungen und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zum Recycling und/oder zur Entsorgung sind in den Installations- und Betriebsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Betriebsanleitungen.

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zum Recycling und/oder zur Entsorgung sind in der Montage- und Betriebsanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Montage- und Betriebsanleitung.

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zur Wiederverwertung und/oder Entsorgung sind in der Installations- und Bedienungsanleitung beschrieben. Lesen Sie die Installations- und Bedienungsanleitung und halten Sie sich an die darin enthaltenen Vorgaben.

Weitere wichtige Informationen: Informationen zur Installation, Wartung sowie zum Recycling und/oder zur Entsorgung sind in der Montage- und Bedienungsanleitung enthalten. Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen!

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zum Recycling und/oder zur Entsorgung sind in der Montage- und Bedienungsanleitung enthalten. Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zum Recycling und/oder zur Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.

Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die aktuelle Version ist im Internet verfügbar. Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die aktuelle Version ist im Internet verfügbar. Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die aktuelle Version ist im Internet verfügbar.

Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die aktuellste Version ist im Internet verfügbar.

Angaben zum Zeitpunkt des Drucks. Die neueste Version ist im Internet verfügbar.

Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Die neueste Version ist im Internet verfügbar.

Angaben zum Zeitpunkt des Drucks. Die neueste Version ist im Internet verfügbar.

Angaben zum Zeitpunkt des Drucks. Die neueste Version ist im Internet verfügbar.

AT 1500 / 3 BAR

7735500142

Soweit für das Produkt zutreffend, basieren die folgenden Angaben auf den Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013.

Soweit für das Produkt anwendbar, basieren die nachstehenden Angaben auf den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 812/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 814/2013.

Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung	Dauerverlust (S)	Nutzvolumen (V)
Energieeffizienzklasse bei der Warmwasserbereitung	Leerlaufverlust (S)	Nutzvolumen (V)
C	272,5 W	1476,0 l

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zum Recycling und/oder zur Entsorgung finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung. Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Weitere wichtige Informationen zur Installation und Wartung sowie zum Recycling und/oder zur Entsorgung finden Sie in den Installations- und Betriebsanleitungen. Lesen Sie die Installations- und Betriebsanleitungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese.